

SWI-RC-1

Interfejs sterowania z kierownicy

Zmiana przypisania przycisków Procedura

Przeczytaj każdy z poniższych kroków, aby zapoznać się z procesem przed jego rozpoczęciem. Kroki muszą być zaprogramowane w określonej kolejności przedstawionej w poniższej tabeli.

1. Przekręć kluczyk do pozycji zapłonu. Dioda LED zaświeci się na czerwono.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania z boku interfejsu, aż dioda LED zaświeci się na zielono. Zwolnij przycisk programowania.
3. W ciągu 7 sekund naciśnij na kierownicy przycisk, który ma zostać wuczony. Po naciśnięciu przycisku na kierownicy dioda LED zaświeci się na czerwono. W tym momencie dostępne są dwie opcje:
 - a. **Funkcja krótkiego naciśnięcia:** Zwolnij przycisk na kierownicy. Dioda LED zmieni kolor na zielony.
 - b. **Dla funkcji długiego naciśnięcia:** Przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie migać na czerwono i pomarańczowy. Po zwolnieniu przycisku dioda LED zmieni kolor na zielony.
4. Powtórz krok 3 dla każdego dodatkowego przycisku na kierownicy.
5. Jeśli napotkasz funkcję na schemacie, której nie ma Twoja kierownica lub której nie chcesz programować, naciśnij i zwolnij przycisk programowania z boku interfejsu, aby pominąć tę funkcję. Dioda LED wyłączy się i włączy ponownie po pomyślnym pominięciu.
6. Po zakończeniu programowania odczekaj siedem sekund. Dioda LED mignie 3 razy na zielono, wskazując koniec programowania.
7. Przetestuj interfejs pod kątem prawidłowego działania. Po każdym naciśnięciu przycisku SWC dioda LED na interfejsie powinna migać na zielono. Jeśli jakkolwiek funkcja nie działa, należy powtórzyć kroki programowania.

SWC można zawsze przywrócić do ustawień domyślnych, naciskając i przytrzymując przycisk programowania z boku interfejsu, aż dioda LED zaświeci się na zielono. Zwolnij przycisk programowania, a następnie odczekaj 7 sekund, aż dioda LED mignie 3 razy.

	Alpine	JVC	Kenwood / Lightning Audio	Clarion / Nakamichi	2-Wire Rezystancyj ny	Pionier	Inne *	Sony	Fuzja
1	Tom +	Tom +	Tom +	Tom +	Brak określonej kolejności programowania. Należy odnieść się do instrukcja obsługi danego radia dla instrukcje programowania.	Tom +	Tom +	Tom +	Tom +
2	Tom -	Tom -	Tom -	Tom -		Tom -	Tom -	Tom -	Tom -
3	Wyciszenie	Wyciszenie	Wyciszenie	Wyciszenie		Wyciszenie	Wyciszenie	Wyciszenie	Wyciszenie
4	Preset +	Źródło	Źródło	Źródło		Preset +	Preset +	Preset +	Źródło
5	Ustawienie wstępne - Źródło	Ścieżka +	Grać	Szukaj +		Ustawienie wstępne - Źródło	Ustawienie wstępne - Źródło	Ustawienie wstępne -	Ścieżka +
6	Ścieżka +	Ścieżka -	Ścieżka +	Wyszukiwanie		Ścieżka +	Ścieżka +	Źródło/zakończenie połączenia	Ścieżka -
7	Ścieżka -	Zespół / płyta +	Ścieżka -	Zespół		Ścieżka -	Ścieżka -	Ścieżka +	Audio
8	Moc	Preset / Disc -	Dysk / FM +	Wyślij / Zakończ		Ścieżka -	Ścieżka -	Ścieżka -	Moc
9	Enter / Play	Wybierz	Dysk / AM -	Wyślij		Zespół	Zespół	Zespół	
10		Tłumienie	Odpowiedź	Koniec		Menu telefonu	Odpowiedź **	Zasilanie / Zakończ połączenie	
11	Zespół / Program	Telefon Odbiór	Wybieranie głosowe	VR		Odbierz połączenie	Koniec **	Wybieranie głosowe / odbieranie / kończenie połączenia	
12		Odrzucenie	Na haku			Zakończ	PTT **	VR (Android Auto i Car Play)	



Uwaga: W przypadku każdego wpisu zawierającego wiele poleceń, wyświetlane polecenia zależą od źródła.