



DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej informacji.

Instrukcja instalacji AX-MITSUCAM

AX-MITSUCAM Kamera cofania Mitsubishi z funkcją podtrzymywania/dodawania 2014-up

FUNKCJE INTERFEJSU

- Zachowuje fabryczną kamerę cofania do radia z rynku wtórnego
- Umożliwia dodanie kamery z rynku wtórnego do ekranu fabrycznego

SKŁADNIKI INTERFEJSU

- Wiązka AX-MITSUCAM

APLIKACJE

MITSUBISHI

Lancer	2014-up
Lancer Sportback	2014-up
Outlander	2014-up
Outlander Sport	2014-up

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Obcinak do drutu - Narzędzie do zaciskania - Lutownica - Taśma
- Złącza (na przykład: złącza doczołowe, zaślepki itp.)

Instrukcja instalacji AX-MITSUCAM



Połączenia do wykonania

AX-MITSUCAM można podłączyć na dwa różne sposoby

Aby zachować fabryczną kamerę cofania do radia z rynku wtórnego:

- Podłącz (3) **czarne** przewody do masy podwozia.
- Podłącz **czerwony** przewód do zasilania akcesoriów*.
- Jeśli jest podłączony po stronie fabrycznej, podłącz przewód **zielony/fioletowy** do przewodu wstecznego radia nieoryginalnego. Jeśli nie jest podłączony, przewód wsteczny do radia będzie musiał pochodzić z pojazdu.
- Podłącz **męskie żółte** gniazdo RCA do wejścia kamery tylnej w nieoryginalnym radiu.
- Odwinąć taśmę i zignoruj następujący (1) przewód, nie będzie on używany w tej aplikacji: **Żółty**.

* Zdecydowanie zaleca się użycie AX-CAM6V (sprzedawany oddzielnie) w celu zapewnienia kamery odpowiedniego napięcia.

Umożliwia dodanie kamery z rynku wtórnego do ekranu OEM:

- Podłącz (3) **czarne** przewody i przewód uziemienia kamery do masy podwozia.
- Podłącz **żółty** przewód do zasilania baterijnego.
- Podłącz przewód zasilania kamery z rynku wtórnego do zasilania akcesoriów.
- Podłącz **żeńskie żółte** gniazdo RCA do kamery z rynku wtórnego.
- Zaklej taśmą i zignoruj następujące (2) przewody, ponieważ nie będą one używane w tej aplikacji:
Zielony/Purpurowy, Czerwony.

Uwaga: Jeśli przewód **zielony/fioletowy** nie jest podłączony po stronie fabrycznej, konieczne będzie podłączenie przewodu odwrotnego z pojazdu.

UWAGA! Wszystkie akcesoria, przełączniki, panele sterowania klimatyzacją, a zwłaszcza lampki kontrolne poduszek powietrznych, muszą być podłączone przed włączeniem zapłonu. Nie wolno również odłączać fabrycznego radia, gdy kluczyk znajduje się w pozycji włączonej lub gdy pojazd jest uruchomiony.



Axxess Integrate axxessinterfaces.com - metraonline.com

REV. 12/21/16

© COPYRIGHT 2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION



WIEDZA TO POTĘGA

Zwiększ swoje umiejętności montażu i produkcji poprzez zapisanie się do regularnej, onlinej i szarowanej szkoły elektroniki mobilnej w naszej branży. Zaloguj się na www.installerinstitute.com lub zadzwoń 800-354-6762, aby uzyskać więcej informacji i podjąć kroki w kierunku lepszego jutra.

Metra zaleca techników z certyfikatem MECP



Axxess Integrate axxessinterfaces.com - metraonline.com

REV. 12/21/16

© COPYRIGHT 2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

AX-MITSUCAM

Retener/añadir cámara de reversa de Mitsubishi
2014 y mas

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INTERFEJSU

- Retiene la cámara de reversa de fábrica para un radio de mercado secundario
- Zezwala na dodanie dodatkowej karty handlowej do oryginalnego ekranu urządzenia.

KOMPONENTY INTERFEJSU

- Amés AX-MITSUCAM

APLICACIONES

MITSUBISHI

Lancer	2014 i więcej
Lancer Sportback	2014 i więcej
Outlander	2014 i więcej
Outlander Sport	2014 i więcej

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables - Ponchadora - Pistola soldadora - Cinta
- Conectores (na przykład: conectores de extremo, de campana, itp.)

UWAGA! Wszystkie akcesoria, przerywacze, panele sterowania klimatem, a w szczególności żarówki wskaźników powietrza muszą być podłączone przed uruchomieniem silnika. Ponadto, nie należy włączać radia z włączoną lub wyłączoną klapą, ani gdy pojazd jest uruchomiony.

Połączenia, które należy wykonać



AX-MITSUCAM można podłączyć na dwa różne sposoby

Służy do przywracania kanału zwrotnego w drugorzędnym radiu:

- Podłącz (3) **czarne** kable do górnej części obudowy.
- Podłącz **różowy** przewód do gniazda akcesoriów*.
- Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu zakładu, należy podłączyć przewód **zielony/purpurowy** do przewodu odwracającego drugiego radia.
- Podłącz złącze RCA **macho** **amarillo** RCA do wejścia kamery cofania radioodbiornika. Jeśli radio nie jest podłączone, potrzebny będzie przewód odwrócony do radia z pojazdu.
- Cinta fuera y despreciar los siguientes (1) alambre, no se utilizarán en esta aplicación: **amarillo**.

* Zaleca się korzystanie z kamery AX-CAM6V (sprzedawanej oddzielnie) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu głośności.

Umożliwia dodanie dodatkowej karty handlowej do oryginalnego panelu urządzenia:

- Podłącz przewody (3) w kolorze **czarnym** i przewód biegnący przez komorę odzyskiwania do biegunów obudowy.
- Podłącz kabel **amarillo** do akumulatora.
- Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania akcesoriów.
- Podłącz głowicę **sluchawkową** RCA **amarillo** do gniazda zasilania.
- Wybierz i usuń następujące (2) kolory, które nie będą używane w tej aplikacji: **zielony/purpurowy, różowy**.

Uwaga: Jeśli **zielony/purpurowy** przewód nie jest umieszczony na pasie bezpieczeństwa, potrzebny będzie przewód odwrócony od pojazdu.



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Zwiększ swoje umiejętności w zakresie instalacji i produkcji, zapożyczając się do najbardziej znanej i szanowanej w naszej branży szkoły urządzeń elektrycznych do telefonów komórkowych. Zarejestruj się na www.installerinstitute.com lub zadzwoń pod numer 800-354-6782, aby uzyskać więcej informacji i przyspieszyć przyznanie.



Metra rekomenduje techników posiadających certyfikat Programu Certyfikacji Elektroniki Mobilnej (Mobile Electronics Certification Program, MECP).